

## ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Во время сброса к заводским настройкам, пока горит надпись CL, нажать одновременно и отпустить кнопки «+» и «-». Терморегулятор на короткое время покажет температуру датчика воздуха, потом температуру датчика обогревателя и выключится.

## НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ МЕНЮ

(в случае необходимости изменения заводских настроек)

Нажатие и удержание 3 секунды кнопки «Питание», при включенном терморегуляторе, включает режим настройки терморегулятора. Индикатор XX начинает мигать, показывая значение гистерезиса датчика температуры воздуха. На индикаторе мигает значение гистерезиса в формате XX. Кнопками «+» и «-» меняем гистерезис. Минимальное значение 0,5, максимальное 5,0. Нажатием кнопки «Питание» выбранное значение сохраняется и терморегулятор переходит в обычный режим работы. Если не будет нажата кнопка питания, то через 5 секунд индикатор XX перестанет мигать и терморегулятор выйдет из режима настройки, сохранив изменения данного параметра.

## КАК ПРОВЕРИТЬ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Обогреватель может показать, сколько часов за последние сутки он находился в греющем состоянии. Для этого необходимо выключить и снова включить обогреватель кнопкой «Питание». Сразу после включения индикатор покажет на несколько секунд число. Например, 8. Это означает, что за последние 24 часа обогреватель грел 8 часов.

**LUXOR**

LUXOR - современные высокотехнологичные электрические обогреватели. Идеальны в качестве вспомогательного и основного отопления любых помещений.

# LUXOR

## ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСТРОЕННОГО ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА  
В КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ТМ «LUXOR»



## ИНТЕРФЕЙС



Кнопка «Питание»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Индикатор нагрева

Индикатор температуры

Встроенный терморегулятор предназначен обеспечить максимально эффективную, безопасную и экономичную работу керамического обогревателя (Патент №191464, №164690).

Терморегулятор имеет датчик температуры воздуха (измеряет температуру в помещении) от 0 до 50°С



**Терморегулятор является собственной разработкой инженеров нашей компании и имеет соответствующий патент, что защищает нашу продукцию от подделок.**

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1) Включить вилку обогревателя в розетку;
- 2) Нажать кнопку «Питание»;  
Индикатор температуры через несколько секунд начнет отображать температуру воздуха в комнате (ориентируясь на датчик воздуха, расположенный в нижней части обогревателя). Установленная температура заводская: +22 градуса. Для изменения температуры и установки желаемой температуры нажать кнопку «+» или «-». Индикатор температуры будет мигать, показывая ранее установленную температуру. Кнопками «+» и «-» задать нужную и подождать 5 секунд. Индикатор перестанет мигать и вернется к отображению температуры воздуха в комнате. Пока обогреватель достигает заданной на терморегуляторе температуры, индикатор нагрева будет гореть.
- 3) Для выключения обогревателя нажать кнопку «Питание».

### Блокировка /разблокировка кнопок

В любое время можно заблокировать/разблокировать кнопки от случайного нажатия или от детей. Для этого одновременно нажать и подержать несколько секунд кнопки «+» и «-», пока на индикаторе температуры не замигает надпись bL (Block-блокировка).

## СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

Нажатие и удержание кнопки «Питание» при подаче напряжения сбрасывает терморегулятор к заводским настройкам:

- Состояние терморегулятора - выключен;
- Установленная температура: + 22 градуса;
- Гистерезис датчика температуры воздуха: +1 градус.